


ISTRUZIONI PER L'USO

Commutatore di gamma. Il passaggio di gamma e posizione fono si ottiene ruotando la manopolina ad indice posta sul fianco destro del ricevitore.

Sintonia. Serve per la ricerca delle stazioni: per meglio facilitare l'accordo è consigliabile ruotare lentamente la manopola corrispondente, posta a destra sulla facciata frontale.

Interruttore a volume. Per accendere il ricevitore ruotare nel senso orario la manopola di sinistra fino ad ottenere il volume desiderato.

Importante ! Qualora l'apparecchio presenti leggeri disturbi o ronzii causati dalla rete di alimentazione si consiglia di invertire la spina della presa di corrente onde eliminarli.



alfiere